

CENTEK®



**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**МАНИКЮРНЫЙ НАБОР
СТ-2187**

МОЩНОСТЬ • КАЧЕСТВО • ДИЗАЙН

СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры безопасности
2. Комплектность
3. Порядок работы
4. Уход за прибором
5. Технические характеристики
6. Защита окружающей среды, утилизация прибора
7. Информация о сертификации, гарантийные обязательства
8. Информация о производителе, импортере

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «Centek» и гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.

Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при не соблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток некавалифицированного ремонта прибора.

Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Маникюрный набор является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам

безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или неисправен, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.

- Запрещается погружать прибор в воду или другую жидкость во избежание повреждения прибора.

- Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или подвергался иным сильным механическим воздействиям.

- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Не позволяйте детям использовать набор для маникюра и педикюра без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.

- Неправильное использование батарей питания может привести к утечке электролита и/или возгоранию.

- Устанавливайте батареи только рекомендованного типа и размера.

- Устанавливайте батареи в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).

- Различные батареи питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.

- Не используйте вместе старые и новые батареи. Одновременное использование старых и новых батарей снижает срок службы новой батареи или ведет к утечкам электролита из старой батареи.

– Если батареи разрядились, выньте их из прибора. Химикаты, вытекшие из батарей, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их сухой тканью.

– Выньте батареи питания из прибора, если оно не используется в течение длительного времени.

– Утилизируя батареи и элементы питания, убедитесь, что это сделано безопасным способом.

– Никогда не бросайте батареи и элементы питания в огонь и не выбрасывайте их вместе с другими бытовыми отходами.

– Используйте прибор только по прямому назначению, следуя рекомендациям в руководстве.

– Запрещается использовать прибор на улице, а также в помещениях, где распыляются какие-либо вещества.

– Запрещается чем-либо накрывать прибор во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию.

– Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.

– Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Прибор для маникюра – 1 шт.
2. Большая конусная насадка – 1 шт.
3. Насадка для шлифовки – 1 шт.
4. Малая цилиндрическая насадка – 1 шт.
5. Малая конусная насадка – 1 шт.
6. Насадка для полировки – 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

– Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом эксплуатации прибора.

– Маникюрный набор является предметом личной гигиены. Не передавайте его для пользования другим лицам. Перед первым использованием или после длительного перерыва необходимо хорошо очистить рабочие поверхности насадок.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Откройте отсек для батарей на корпусе прибора и установите две батареи типа AAA 1.5 В (в комплект не входят), соблюдая полярность («+» к «+» и «-» к «-»). Закройте отсек для батарей.

2. Выберите необходимую вам насадку и установите ее в гнездо, расположенное в передней части прибора. Установка насадки должна производиться строго при выключенном приборе.

3. После установки насадки, включите прибор с помощью переключателя и приступите к его использованию.

4. После использования выключите прибор и отсоедините насадку. Для снятия насадки возьмитесь за нее и потяните вверх.

5. Продуйте прибор и используемую насадку от рабочей пыли и уберите на хранение.

НАЗНАЧЕНИЕ НАСАДОК

Большая конусная насадка

Предназначена для шлифовки грубой кожи, мозолей или для шлифовки поверхности ногтей.

Аккуратно перемещайте эту насадку по обрабатываемой коже или ногтю.

Насадка мелкой/финишной шлифовки

Предназначена для деликатной и завершающей стадии обработки ногтя. Во время использования данной насадки слегка нажимайте на нее и двигайте вперед-назад или круговыми движениями по обрабатываемому участку кожи.

Малая цилиндрическая насадка

Используется в маникюре и предназначена для мелкой обработки ногтей и удаления кожи вокруг них.

Малая конусная насадка

Используется в педикюре и предназначена для удаления грубой кожи вокруг ногтей и обработки вросших ногтей на пальцах ног.

Насадка для полировки

Предназначена для финишной полировки ногтей после маникюра/педикюра, придает им дополнительный блеск.

РЕКОМЕНДАЦИИ

– Для предотвращения истощения ногтей производите шлифовку и полировку ногтей не чаще, чем раз в 2 недели.

– Маникюр и педикюр делается строго на сухую кожу. Не мочите кожу и ногти до процедуры, сделайте это после.

– После завершения процедуры рекомендуется окунуть кисти рук или ноги в теплую воду с добавлением увлажняющих масел, после чего обработать их увлажняющим средством, это защитит ногти и вашу кожу от пересушивания и сохранит их здоровыми.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию прибора незначительные изменения без дополнительного уведомления.

4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

– Маникюрный набор необходимо регулярно чистить.

– Запрещается помещать прибор для насадок в воду или другие жидкости и мыть его под струей воды.

– Протрите внешнюю поверхность мягкой и слегка влажной тканью.

– Не используйте при чистке набора

инструменты, агрессивные химические составы и абразивные вещества.

– Для предотвращения развития вредных микроорганизмов после каждого пользования необходимо очищать насадки и протирать их спиртовым раствором или любым другим антибактериальным средством.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– питание от 2 батарей типа AAA 1.5 В (в комплекте не поставляются).

6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применяемым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 2-600-900. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному

телефону или на сайте www.centek.ru. Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей» и имеет сертификат соответствия: № ТС RU С-СН.АЛ116.В.13869 от 09.08.2016 г.




Продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер на территорию РФ:
ИП Асрумян К.Ш.

Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23.
Тел.: 8 (861) 2-600-900.

Данный отрывной купон заполняется представителем фирмы-продавца



КУПОН №1

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР №

м.п.

ДАТА ПРОДАЖИ

ФИРМА-
ПРОДАВЕЦ

CENTEK®

Гарантийный талон № _____

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные купоны.

Заполняется фирмой-продавцом

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Юридический адрес фирмы-продавца

ФИО и телефон покупателя

Подпись продавца

Печать продающей организации

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор техники ТМ «Centek» и гарантируем высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации. Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя. Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:
 - правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя;

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

КУПОН № 1

	МОДЕЛЬ
	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №
	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ
	ДАТА ВЫДАЧИ
	ВИД РЕМОНТА

м.п.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки,

насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ «Centek», людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы для данного изделия составляет не менее трех лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знака – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

WWW.CENTEK.RU

МОЩНОСТЬ · КАЧЕСТВО · ДИЗАЙН